

# Câblage interphone Aiphone

relier le transformateur au kit main libre (sortie 15v à l'entrée 15v du kit main libre)  
 relier les bornes D et E du kit main libre sur les bornes D et E de la platine de rue.

## Pour ouverture portillon (gâche électrique):

relier les bornes L et L (de la platine de rue) sur les fils de la gâche électrique.  
 (bouton avec le symbole "clef" pour débloquer la gâche électrique)

## Pour ouverture du portail (moteur NICE) :

relier les fils marron et rouge du kit main libre aux bornes SbS

## Pour ouverture du portail (moteur CAME) :

relier les fils marron et rouge du kit main libre aux bornes 2 et 7 du moteur (bornier bleu)

## Pour ouverture du portail (moteur Somfy) :

relier les fils marron et rouge du kit main libre aux bornes 5 et 6 du moteur (bornier START)  
 (bouton du haut pour ouvrir le portail)

