


**Cablage clavier à code/ lecteur badge
sur moteurs Came First Line**





alimentation du clavier sur le bornier gris (bornes 10 et 11)
contact sec pour ouverture totale sur bornier bleu (bornes 2 et 7)



Cablage clavier à code/ lecteur badge sur moteur Nice

JAMWOOD

alimentation du clavier sur les bornes **STOP** et **SbS**
contact sec pour ouverture totale sur le bornier **SbS**



Cablage clavier à code/ lecteur badge sur moteur Somfy Freevia ou Lockyvia



alimentation du clavier sur les bornes 7 et 9
contact sec pour ouverture totale sur les bornes 5 et 6

